Techno s.r.l. Via Bancora e Rimoldi, 27 - 22070 Guanzate (CO) ITALY
tel +39 031 976445 **fax** +39 031 976680 **web** www.techno.it **email** info@techno.it

TEETUBE

TH390 I

TH400 I


IP68 5bar

03 CE

MADE IN ITALY

IT Istruzioni per l'installazione
GB Installation Instructions
FR Instructions d'installation
DE Montage-Anweisungen
ES Instrucciones de instalación
PT Instruções de instalação
NL Instructies voor het installeren.
PL Instrukcja instalacji
CZ Montážní návod
SK Montážný návod
SI Navodila za montažo
SE Instruktioner för installationen
DK Installationsvejledning
NO Instruks for installasjon
FI Asennus ohjeet
GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
BG Инструкция за експлоатация
EE Paigaldusjuhend
LV Ierīkošanas instrukcija
LT Montavimo instrukcija
RO Instructiuni de instalare
HU Összeszerelési útmutató
RU Инструкция по монтажу
CN 安装指引
AE تعليمات التركيب:
IS Leiðbeiningar v/uppsetningu
TR Montaj bilgisidir


⚠
IT Togliere corrente prima di iniziare. Se in dubbio consultare un elettricista qualificato.
GB Isolate Mains Power supply before commencing. If in doubt, consult qualified electrician
FR Couper l'alimentation principale avant de commencer. En cas de doute, consulter un electricien qualifié
DE Vor Inbetriebnahme vom Stromnetz trennen. Wenn im Zweifel, Beratung durch einen qualifizierten Elektriker.
ES Aislar fuente de alimentación principal antes de comenzar. En caso de duda, consultar electricista cualificado
PT Cortar a alimentação de corrente antes de proceder à ligação. Em caso de dúvida consultar um técnico especialisado.
NL Zet de hoofdschakelaar van de energievoorziening uit voordat u begint. Als u hierover twijfels heeft, vraag dan hulp aan een gediplomeerde electricièn.
PL Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem instalacji. W przypadku wątpliwości proszę skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
CZ Před zahájením instalace odpojte hlavní přívod elektrické energie. V případě pochybností to konzultujte s kvalifikovanou osobou (elektrikářem).
SL Pred zahájením inštalácie odpojte hlavný prívod elektrickej energie. V prípade pochybností to konzultujte s kvalifikovanou osobou (elektrikárom).
SI Pred začetkom del izklopite glavni vir napajanja. V kolikor ste v dvomih, se posvetujte s kvalificiranim električarjem.
SE Koppla bort nätspänningen innan inkoppling. Vid tveksamhet, anlita kvalificerad elektriker.
DK Afbryd strømmen før installationen påbegyndes. I tvivlstilfælde kontakt autoriseret elektriker
NO Koble fra Hovedstrømkilden før montering. Er en i tvil, kontakt kvalifisert elektrikker
FI Eristä Päävirtalähde ennen yhdistämistä. Jos epäilet, kysy ammattisähkömieheltä
GR ΚΑΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
BG Прекъснете захранващото напрежение преди започване. Ако не сте сигурни, консултирайте се с квалифициран електротехник
EE Lülitage voolualllikas enne alustamist välja. Kahtluste puhul konsulteerige kvlifitseeritud elektrikuga
LV Noizolēt GAlveno Spēka pievadu pirms darbu uzsākšanas.Ja neesat pārliecināti, par veicamā pareizību, konsultējaties ar profesionālu elektriķi!
LT Prieš pradėdami atjunkite maitinimo šaltinį. Jei abejojate-pasitarkite su kvalifikuotu elektriku
RO Inainte de conectarea la retea opriti curentul, daca aveti dificultati cu instalarea apelati un electrician autorizat
HU Áramtalanítsa a készüléket mielőtt hozzákezd. Ha kérdése van forduljon képzett szakemberhez
RU Перед началом монтажа отключите токоподачу. В случае сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
CN 安装及测試前先關掉電源. 如有疑問, 請資詢合資格電器工程師.
AE .يجب فصل مزود الطاقة الرئيسي قبل التركيب تأكد
و إن كانت لديك أية شكوك , يرجى الرجوع لمهندس كهرباء مختص لتعليمات التركيب.
IS EINANGRIÐ - VEIT ER EKKI HVAÐ HANN ER AÐ REYNA AÐ SEGJA HÉRNA EF EITTHVAÐ ER ÓLJÓST, HAFIÐ ÞÁ SAMBAND VIÐ RAFVIRKJA
TR ANA ENERJI KAYNAGINI BASLAMADAN ONCE IZOLE EDIN.SUPHE ANINDA LUTFEN KALIFIYE BIR ELEKTIRKCIYE DANISIN




techno
TECHNOLOGY & INNOVATION

Techno s.r.l. Via Bancora e Rimoldi, 27 - 22070 Guanzate (CO) ITALY
tel +39 031 976445 **fax** +39 031 976680 **web** www.techno.it **email** info@techno.it

1 **TH400**
4-5-6 POLI




2



Ø 8.0 ÷ 11.0 mm

Ø11.0 ÷ 17.0 mm


TH020
5 POLI




TH033
4 POLI




TH020
6 POLI





3




TH020 2 POLI










TH020 3 POLI







TH033 4 POLI










TH020 5 POLI









TH020 6 POLI






4




5




2-3 POLI ⌀ 24 Nm 2.5
4-5-6 POLI ⌀ 29 Nm 2.5

6



7



2-3 POLI ⌀ 24 Nm 2.5
4-5-6 POLI ⌀ 29 Nm 4.0